

A-studio設備一覧表

直電源構成(調光回路はありません)			
フライダクト用コンセントパネル	直電源図①~⑩共通	100v 30A ①	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
		100v 30A ②	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
		フライダクト 8A.8B.8C.9A.9B.9C.6BLに直電源はありません	
上手フロア一分電盤	直電源図⑪	C型60Aコンセント×1、C型30Aコンセント×2	
		1相2線 100A	R/N/E CAM-LOK出し 電源工事不可
		動力30A	M5端子台有
下手フロア一分電盤	直電源図⑫	C型60Aコンセント×1、C型30Aコンセント×2	
直分電盤	直電源図⑬	3相4線 200A	R/R/S/S/T/T/N/N/N/E/E CAM-LOK出し 電源工事不可
電灯分電盤	直電源図⑭	1相3線 225A ①	R/N/T/E CAM-LOK出し 電源工事不可
		1相3線 225A ②	R/N/T/E CAM-LOK出し 電源工事不可

機材構成				
常吊り	1A~7C	E-Lite(エリート)	各バトン2台	STD.P(9ch) 5600K CRI98
		ModelSS2361		100v500w 11.3kg バンドア 1.2kg
	下UH	BLINDER 2C	5台	7ch
		EK- PRO		100v130w 3.7kg
	上UH	BLINDER 2C	5台	7ch
		EK- PRO		100v130w 3.7kg
外部信号コネクタ	フライダクト用コンセントパネル	直電源図①~⑩共通	各パネル OUT×2(ホール回線、持込回線)	
	上手フロア一分電盤	直電源図⑪	IN×1(OUT1ホール回線、常設卓用) OUT×2(ホール回線、持込回線用)	
		スタジオ内操作卓横	Ether MX IN×3(内1 常設卓 VARI-LITE FLXS48接続、その他持込卓常設機材操作)	
	下手フロア一分電盤	直電源図⑫	IN×1(OUT2持込卓用) OUT×2(ホール回線、持込回線)	
4Fブース	DMXパッチ盤有	IN×4(操作卓1ホール回線用、操作卓2持込回線持込卓用、操作卓3、操作卓4)		
操作卓	スタジオ内	VARI-LITE FLXS48	Dell P2424HTタッチモニター付き	
移動機材	移動機材、スタンド類、ケーブル類はありません。			

バトン構成					
バトン名		長さ	許容荷重(kg)	操作	備考
1	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
2	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
3	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
4	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
5	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
6	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W5600	125/150	電動	照明機材共吊
7	A	W3600	125/150	電動	照明機材共吊
	B	W4700	125/150	電動	照明機材共吊
	C	W5600	125/150	電動	照明機材共吊
8	A	W3600	150	電動	直電源無し
	B	W4700	150	電動	直電源無し
	C	W5600	150	電動	直電源無し
9	A	W3600	150	電動	直電源無し
	B	W4700	150	電動	直電源無し
	C	W3600	150	電動	直電源無し
1BL		W5000	150	電動	
2BL		W7500	150	電動	
3BL		W3600	150	電動	
4BL		W4700	150	電動	
5BL		W3600	150	電動	
6BL		W7500	150	電動	直電源無し
下1S		W5500	150	電動	
下2S		W6000	150	電動	
下UH		W8500	130/150	電動	照明機材共吊
上UH		W8500	130/150	電動	照明機材共吊
上S		W6000	150	電動	
美1		W20450	180	電動	カスミ幕共吊り
美2		W12900	カウンターウェイト積めるまで	手動	
美3		W12900	カウンターウェイト積めるまで	手動	
美4		W12900	カウンターウェイト積めるまで	手動	
美5		W11960	180	電動	
美下		W14800	180	電動	カスミ幕共吊り
美上		W14800	180	電動	カスミ幕共吊り

全てのバトンの飛建端 6900 一点集中荷重禁止