

B-studio設備一覧表

直電源構成(調光回路はありません)			
フライダクト用コンセントパネル	B-studio図①	100v 30A ①	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
		100v 30A ②	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
		100v 30A ③	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
	B-studio図②③④⑤	100v 30A ①	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
		100v 30A ②	C型30Aコンセント×1、C型20Aコンセント×1、15A接地コンセント×1
フロアー分電盤	B-studio図⑥	C型60Aコンセント×1、C型30Aコンセント×2	
Bスタジオ電源盤	B-studio図⑦	動力30A	M5端子台有
		200V20A	D型20Aコンセント×1
負荷スイッチ盤	B-studio図⑧	1相3線 100A	R/N/T/E CAM-LOK出し 電源工事不可
下手フロアーコンセント	B-studio図⑨	100v 30A	C型60Aコンセント×2
			C型30Aコンセント×3

機材構成				
常吊り	L1~L4	E-Lite(エリート)	各バトン2台	STD.P(9ch) 5600K CRI98
		ModelSS2361		100v500w 11.3kg バンドア1.2kg
外部信号コネクター	フライダクト用コンセントパネル		B-studio図①~⑤	各パネル OUT×1
	ブース内			DMXパッチ盤有
操作卓	ブース内			VARI-LITE FLXS48
移動機材	移動機材、スタンド類、ケーブル類はありません。			

バトン構成				
バトン名	長さ	許容荷重(kg)	操作	備考
L-1(UH)	W7500	125/150	電動	照明機材共吊
L-2	W7500	125/150	電動	照明機材共吊
L-3	W7500	125/150	電動	照明機材共吊
L-4	W7500	125/150	電動	照明機材共吊
L-5	W7500	150	電動	
美1	W7500	180	電動	
美2	W7500	カウンターウェイト積めるまで	手動	
美3	W7500	180	電動	
美4	W7500	180	電動	
美5	W7500	180	電動	

全てのバトンの飛建端 4650 一点集中荷重禁止